

# 使いかたガイド

付属のRoxio Easy Media Creatorを使って、以下のように操作を行えます。

**注意** 本紙に記載の手順は、操作の一例です。各ソフトウェアの使いかたは、ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。  
(裏面「Roxio Easy Media Creatorについて」参照)

## ビデオ再生

### DVD-Videoや動画データを再生しよう

#### 使用ソフトウェア

CinePlayer



1 CinePlayerを起動します。

[スタート]→[すべてのプログラム]→[Roxio Easy Media Creator]→[マイメディア]→[CinePlayer]をクリックします。



2 再生したいディスクやファイルを選択すると、再生します。



※DVD-Video をドライブに挿入すると、自動的に CinePlayer が起動します。

## オーサリング

### 動画やビデオカメラの録画データからオリジナルディスクを作ろう


#### 使用ソフトウェア

MyDVD




※動画データを DVD-Video 形式に変換することです。市販の DVD プレーヤーで再生できるディスクを作成できます。


1 デスクトップの をダブルクリック



2 MyDVDを起動します。



3 編集済みの動画や静止画を読み込み、 をクリックしてディスクに書き込みます。



以降は画面に従ってください。

## 動画の編集


### 動画を編集しよう

#### 使用ソフトウェア


VideoWave




1 デスクトップの をダブルクリック



2 VideoWaveを起動します。



3 素材（動画や静止画）を追加します。



以降の詳細はヘルプをお読みください。

## 書き込み

### パソコンの写真や書類をディスクに書き込もう

#### 使用ソフトウェア

データディスク




1 デスクトップの をダブルクリック




2 データディスクを起動します。



3 書き込むデータを画面にドラッグ&ドロップします。



4 をクリックして、ディスクに書き込みます。



以降は画面に従ってください。

## バックアップ


### パソコンをバックアップしよう

#### 使用ソフトウェア


Backup MyPC



1 デスクトップの をダブルクリック




2 Backup MyPCを起動します。



※「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら[続行]をクリックします。

3 バックアップウィザードを起動します。



以降は画面に従ってください。

## 簡易保存

### ドラッグ & ドロップでディスクに保存しよう

#### 使用ソフトウェア

Drag-to-Disc  
(Windows Vista/XP)  
DLA  
(Windows 2000)

<Windows Vista/XP>


書き込むデータをデスクトップのアイコンにドラッグ&ドロップします。



ドラッグ & ドロップ

<Windows 2000>

マイコンピュータにある本製品のアイコンに書き込むデータをドラッグ & ドロップします。



ドラッグ & ドロップ

「今すぐこのメディアをフォーマットしますか？」と表示されたら、[はい]をクリックし、画面に従ってメディアをフォーマットしてください。



Roxio Easy Media Creatorは、ディスクの再生や書き込み、バックアップなど、各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、Roxio Easy Media Creatorに収録されているソフトウェアの起動方法、使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）、概要を説明します。

## ソフトウェアの起動方法

Roxio Easy Media Creatorに収録されたソフトウェアは、以下の手順で起動します。

### ■デスクトップのアイコンから起動する

1 デスクトップの  をダブルクリックします。




「ホーム」の項目内にある[アプリケーション]をクリックします。



起動するソフトウェアを選択します。  
(ソフトウェアの概要は、次ページの「Roxio Easy Media Creatorの概要」を参照)

### ■[スタート]メニューから起動する




[スタート]→  
[すべてのプログラム]→  
[Roxio Easy Media Creator]の  
順にクリックし、目的のソフトウェア  
を選択します。

## ソフトウェアの使いかた (マニュアルやヘルプの表示方法)


画面の[ヘルプ]を選択するか、[?]をクリックして、ヘルプやマニュアルを参照してください。

### ■データディスクの例




[ヘルプ]または[?]をクリックすると、表示されます。

### ■CinePlayerの例



[?]をクリックします。



[全般]、[DVDとVCD]、[設定]のいずれかををクリックすると、表示されます。

## Roxio Easy Media Creator の概要

Roxio Easy Media Creator は、ディスクの再生や書き込みなど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。



注意

### Windows 2000 をお使いの方へ


DVD-RAMメディアに対応したドライブをお買い求めいただいた場合、必ず「Roxio Easy Media Creator」をインストールしてください。インストール時に、DVD-RAMメディアを使用するために必要なUDF2.0フォーマット & ドライバーもインストールされます。インストールしないと、DVD-RAMメディアを使用できません。



### パスワード保護（暗号化）したディスクの作成や、音楽CDの作成、ディスクをコピーするには


#### <データディスク>

DVD・CDライティングソフトウェアです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。



#### <Creator Classic>


DVD・CDライティングソフトウェアです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、書き込みを行うときにメディアを暗号化することができます。暗号化したメディアはパスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。



### パソコンのデータを自動的にバックアップするには

#### <Backup MyPC>

データのバックアップソフトウェアです。システム全体や任意のフォルダーやファイルのバックアップと復旧ができます。



### パソコンのデータをディスクに保存するには

#### <Drag-to-Disc (Windows Vista/XPのみ)>

データファイルをドラッグ&ドロップするだけで、DVD・CDメディアにファイルを書き込めるバケットライティングソフトウェアです。Roxio Easy Media Creatorをインストールすると、デスクトップにDrag-to-Discのウィンドウが表示されます。このウィンドウにデータをドラッグすることで、書き込みが行えます。ハードディスクやUSBメモリーのように、ファイル単位でのデータをDVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマット&ドライバーもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。詳しくは、Drag-to-Discのヘルプを参照してください。ウィンドウの[?]をクリックすると、ヘルプを表示できます。



?をクリックすると、ヘルプを表示できます。  
※このウィンドウは、デスクトップに表示されています。

#### <DLA(Windows 2000のみ)>


バケットライティングソフトウェアです。ハードディスクやUSBメモリーのように、ファイル単位でのデータをDVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマット&ドライバーもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。



### DVD-Videoや動画データを再生するには

#### <CinePlayer>


市販のDVD-VideoやMPEG-2などの動画データが再生できます。DVD-Video再生時は、音声の切り替えや字幕などにも対応しています。詳しくは、CinePlayerのヘルプを参照してください。ウィンドウの[?]をクリックすると、ヘルプを表示できます。



### 動画やビデオカメラの録画データからオリジナルディスクを作るには（オーサリング）

#### <MyDVD>

ビデオカメラで撮影した動画データや写真などの静止画データをDVD-Video形式に変換（オーサリング）するソフトウェアです。市販のDVDプレーヤーで再生できるディスクを作成できます。素材となる動画や静止画は、パソコンに接続したビデオカメラやデジタルカメラから直接読み込めます。素材を編集して、BGMを追加したり、複数トラックのメニューを作れます。詳しくは、MyDVDのヘルプを参照してください。ウィンドウの[ヘルプ]をクリックすると、ヘルプを表示できます。



## Roxio Easy Media Creatorのお問い合わせ先

株式会社バッファローでは、Roxio Easy Media Creatorのお問い合わせは承っておりません。あらかじめ、ご了承ください。

**お問い合わせ先** Roxio サポートセンター

**インターネット** <https://selfserve.roxio.com/login.aspx?culture=ja-JP>（サポートTOPページ）

**電話** 0570-00-6940

**受付時間** 月曜日～金曜日 10:00～18:00（祝祭日、ロキシオ社特別休業日は除く）

※お問い合わせにはユーザー登録が必要です。上記URLからユーザー登録を行ってください。